

SYCO

MPOC-4810



Push to Talk via
Two-way mobile zender
Handleiding

BEDANKT

Bedankt om te kiezen voor de Syco poc zender. Wij zijn ervan overtuigd dat u een verstandige keuze heeft gemaakt. De zenders van Syco beschikken over de nieuwste technologie, de meest stabiele componenten en de meest geavanceerde productietechnologie. Onze zenders bieden de betrouwbare prestaties en de hoge kwaliteit die u nodig heeft.

Deze handleiding is van toepassing op de Syco MPOC-4810

ACCESSOIRES

Pak de zender voorzichtig uit en controleer of alle onderstaande items aanwezig zijn. Indien een item ontbreekt of beschadigd is, gelieve contact op te nemen met uw dealer.











Item	Aantal
zender	1
Palm microfoon (with handger)	1
Antenne (LTE & GPS)	1
Stroomkabel (met zekering)	1
Montage beugel (inclusief schroeven)	1

TOETSBEDIENING



Nr.	Omschrijving	Nr.	Omschrijving	Nr.	Omschrijving
1	Knop om volume te regelen & toestel aan/uit te schakelen	8	Up-toets (boven)	15	Stroomaansluiting
2	LCD display	9	Down-toets (beneden)	16	Aansluiting voor Accessoire
3	LED indicator	10	Back-toets (terug)	17	Externe luidspreker
4	Luidspreker	11	P1-toets	18	USB poort
5	SOS-toets	12	SIM kaartsleuf 1	19	Aansluiting voor LTE antenne
6	Aansluiting voor micro	13	SD kaartsleuf	20	Aansluiting voor GPS antenne
7	Menu-toets	14	SIM kaartsleuf 2	21	Aansluiting montage beugel

LCD Pictogram

Pictogram	Omschrijving	Status
	Batterijniveau	De streepjes geven het batterijniveau aan
	Batterij opladen	Rood: opladen Groen: opgeladend
	Signaal	Streepjes geven de signaalsterkte weer
	Netwerk beschikbaarheid	Normaal netwerk
	GPS	GPS beschikbaar, maar GPS positionering mislukt
	GPS	GPS positionering gelukt
	Toetsvergrendeling	Toetsenbord vergrendeld
	SOS	SOS zenden of ontvangen
	Records	PTT record is open
	Monitor	Groep beluisteren

BASISFUNCTIES

Gelieve het volgende te controleren alvorens het toestel te gebruiken:

- Zorg dat de dataservice voor de SIM kaart geactiveerd is
- Zorg dat de zender geprogrammeerd is voor het geactiveerde platformaccount en de correcte APN informatie, Indien dit niet het geval is gelieve uw dealer te contacteren voor hulp..
- Sluit de RF antenne en GPS antenne aan,
- Sluit de stroomkabel aan op de zender

1. Inschakelen

Druk op de "Volume knop / Aan/Uit knop" om het toestel in te schakelen

2. Uitschakelen

Hou de "Volume knop/ Aan/Uit knop" lang ingedrukt om het toestel uit te schakelen

3. Zenden

Druk op de PTT-toets om te zenden, hou een afstand van minimum 5 cm tussen uw mond en de microfoon.

Uitzondering & Prioriteit:

Indien er reeds een gebruiker aan het spreken is wanneer u aan het zenden bent, zult u de zendmodus moeten afsluiten

4. Ontvangen

De LED kleurt blauw en tijdens het ontvangen wordt de naam van de zender weergegeven op het LCD display.

5. Volume aanpassen

a. Draai aan de "Volume knop/ Aan/Uit knop" om het volume te regelen.

b. Durk op de "Up-toets (boven)" of "Down-toets (beneden)" om het huidige volume aan te passen en het gewenste volume te kiezen

Druk op de "Menu-toets" om te bevestigen.

6. Snelle bediening

Druk op de volgende toetsen in standby modus om toegang te krijgen tot onderstaande functies

Up-toets (boven): Groep kiezen

Down-toets (beneden): Lid kiezen

Back-toets (terug): Historiek bekijken

P1-toets: Informatie over de positie van de laatste beller

MENU

- Druk op de toets **MENU** om naar het menu te gaan
- Druk op de toetsen “▲” of “▼” om het gewenste sub-menu te selecteren
- Druk op de toets **BACK** om terug te gaan naar het vorig menu
- Druk op de toets **MENU** om te bevestigen

	Menu	Sub-menu	Functie omschrijving	
Menu	Choose group (groep kiezen)		Kies een groep om berichten te zenden en ontvangen in deze groep.	
	Friend List (vriendenlijst)		Voer privé gesprekken met de vrienden uit uw vriendelijst	
	User List (gebruikerslijst)		Voer privé gesprekken met een lid/ leden van deze groep	
	Dispatcher MSG		Berichten van dispatcher bekijken	
	PTT Record		Beluister de opgenomen gesprekken	
	Contacts (contacten)		Voeg contacten toe door hun telefoonnummer op te slaan. Selecteer een contact om een oproep te maken.	
	Call Records (oproepen)		Bekijk de gemaakte en ontvangen oproepen	
	Audio Settings (audio instellingen)	Sound Quality (geluidskwaliteit)		Standaard / Hoge kwaliteit
		SPK Level		-2/-1/standard/+1/+2
		MIC level		-2/-1/standard/+1/+2
		Roger Beep		ON: biepton tijdens het zenden. OFF: Geen biepton tijdens het zenden
	Advanced Setting (geavanceerde instellingen)	Network Mode (Netwerk modus)		Switch 2G/3G/4G/AUTO
		PWR ON Mode		ACC / KEY (PWR as Power)
		PWR OFF Mode		ACC / KEY (PWR as Power)
		Rotate (draaien)		Normaal / Omgekeerd
		SOS Mode		OFF: SOS functie uitgeschakeld Normaal: SOS alarm iedere 30 sec. Stopt na 3 keer. HOT MIC: SOS alarm iedere 30 sec die automatisch de microfoon activeert gedurende 10 sec, daarna stopt hij 20 seconden, nadat deze cyclus 3 keer herhaald werd stopt hij.
		Record control		AAN/UIT
		Time Zone (Tijdszone)		Kies de gewenste tijdszone
		PoC update		Update PoC file

Menu	Settings (instellingen)	Backlight (achtergrondverlichting)	Open: Achtergrondverlichting blijft aan Auto: Achtergrondverlichting wordt automatisch ingeschakeld bij het drukken op de toetsen, zenden of ontvangen en schakelt automatisch uit na 10 seconden inactiviteit. Key: Achtergrondverlichting wordt automatisch ingeschakeld bij het drukken op de toetsen en schakelt automatisch uit na 10 seconden inactiviteit.
		Brightness (Helderheid)	Verschillende niveaus: 1 - 9
		Auto Lock (Automatische vergrendeling)	ON: Toetsenbord wordt automatisch vergrendeld na 10 sec inactiviteit. Enkel de PTT knop en pijltjestoetsen kunnen gebruikt worden. OFF: Hou de Back- toets (terug) gedurende 2 sec. ingedrukt om het toetsenbord te vergrendelen/ontgrendelen.
		Language (Taal)	Engels/Chinees
		Key Tone (Toetstoon)	ON: Een toetstoon bij het drukken op de toetsen OFF: Geen toetstoon bij het drukken op de toetsen.
		GPS INF	Bekijk de lokale GPS informatie
		Version (Versie)	Bekijk de huidige software versie, netwerk modus, IMEI

GEAVANCEERDE FUNCTIES

1. Phone Calls (Telefoonoproepen)

Maak een oproep vanaf uw contactenlijst of uw lijst van ontvangen oproepen.

2. Playback Voice Records (Opgenomen gesprekken beluisteren)

Kies "Record Control" om de PTT Record functie in te schakelen
Ga naar "PTT Records" om de opgenomen gesprekken te beluisteren.

3. Multi-members Selective Call (Selectieve oproep naar meerdere leden)

Ga naar uw vriendenlijst of gebruikerslijst , druk 1 keer op de toets "MENU" om 1 of meerdere online vrienden te selecteren, druk op "PTT" om een tijdelijk groep te maken voor een oproep.

4. Monitor Group (Groep beluisteren)

Ga naar "group list", druk 1 keer op de P1-toets om andere groepen te beluisteren. Druk nogmaals om te annuleren .

5. APRS Function (GPS- positie nodig)

- Druk 1 keer op de P1-toets, de GPS positie van de laatste beller wordt weergegeven.
- Ga naar uw vriendenlijst of gebruikerslijst, druk 1 keer op de P1- toets om de gps informatie te bekijken.